



Industrie-Umluftventilatoren - Platzierung




Frische Brise in Industriehallen und Gewerberäumen


Verschaffen Sie Ihren Mitarbeitern und Kunden eine frische und angenehme Brise. Unsere Industrie-Umluftventilatoren und Hallen-Ventilatoren haben hierfür die nötige Leistung und Zuverlässigkeit. Finden Sie hier Ihre optimalen Baureihen.

Ventilatoren an der Wand, an Halleneinbauten..

Durch den direkten Luftstrom vom Ventilator zum Zielbereich steht die höchste Luftleistung (regelbar) zur Verfügung. In Strömungsrichtung wird ein weiter Bereich abgedeckt. Der Ventilator 03.285 belüftet durch die Schwenkfunktion besonders große Flächen.




A
B
E



Baureihe 03.291 bis 03.312

Ventilatoren an der Hallendecke

Der direkte Luftstrom zum Zielbereich ermöglicht eine hohe Luftleistung (regelbar) auch in höheren Hallen. Jeder Ventilator deckt mit einem dem Luftkegel einen begrenzten Bereich ab. Um die Ventilatoren auch im Winter zum Heizkosten senken zu nutzen, wählen Sie die nachfolgende Variante.



A
C
D



Baureihe 03.284 / 03.285

Ventilatoren an der Hallendecke

Der direkte Luftstrom trifft nur einen kleineren Bereich unter dem hier kein fester Arbeitsplatz befindet. Am Boden breitet sich die Strömung indirekt und kreisförmig in den Zielbereich aus. Nur diese Variante kann ohne Änderung auch im Winter zur Warmluftrückführung genutzt werden.



C
D



Baureihe 03.210 bis 03.225

Ventilatoren an der Hallendecke

Die Schräglage sorgt dafür, dass der Luftstrom gezielt in den gewünschten Bereich gebracht wird. Die gleichmäßige indirekte Wirkung ist so stärker als in der Variante davor.



D



Baureihe 03.291 bis 03.312

Ventilatoren an der Wand, an Halleneinbauten..

Richten Sie den Ventilator schräg gegen eine Wand oder Fläche und erreichen Sie eine angenehme Wirkung in einem größeren Bereich (größeren Ausfallswinkel). Die Ventilatoren sollten hierfür nicht zu weit vom Wirkungsbereich entfernt sein.



A
B
D
E



Baureihe 03.280



Fenne KG

Ausführliche Informationen unter:
www.fenne-kg.de/html/sommerbetrieb.html

Oppendorfer Str. 37
D-32351 Stemwede

Tel. (0 57 73) 14 36
Fax (0 57 73) 14 00

www.fenne-kg.de
info@fenne-kg.de